WARRANTY INFORMATION

English: For warranty information, go to manhattan-products.com/warranty.
Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter manhattan-products.com/warranty.
Español: Si desea obtener información sobre la garantía, visite manhattan-products.com/warranty.
Français: Pour consulter les informations sur la garantie, visitez manhattan-products.com/warranty.
Polski: Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie manhattan-products.com/warranty.
Italiano: Per informazioni sulla garanzia, accedere a manhattan-products.com/warranty.

En México: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 dias a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.
B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.
C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:
   1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
   2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
   3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE / R&TTE

English: This device complies with the requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC.
The Declaration of Conformity for this product is available at:
Deutsch: Dieses Gerät enspricht der Direktive R&TTE Direktive 1999/5/EC.
Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:
Español: Este dispositivo cumple con los requerimientos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC.
La declaración de conformidad para este producto esta disponible en:
Français: Cet appareil satisfait aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/CE.
La Déclaration de Conformité pour ce produit est disponible à l'adresset :
Polski: Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.
Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:
Italiano: Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 1999/5/EC R&TTE.
La dichiarazione di conformità per questo prodotto è disponibile al:

manhattan-products.com

North & South America	Asia & Africa	Europe
IC Intracom Americas	IC Intracom Asia	IC Intracom Europe
550 Commerce Blvd.	Far Eastern Technology Center	Löhbacher Str. 7
Oldsmar, FL 34677	7-F No. 125, Section 2, Da Tong Rd.	D-58553 Halver
USA	Shijr, Taipei • Taiwan, ROC	Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.
Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.
Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
Tutti i marchi registrati e le dominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

© IC Intracom. All rights reserved.
Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

POWER ADAPTER INSTRUCTIONS

MODEL 101899

1 Select the DC plug tip (8 included) that fits into your portable device and connect it to the Adapter output cable. ***NOTE:*** Exceeding the voltage or current ratings of the PC can cause damage to the equipment.*
2 Use the included power cable to connect the Adapter to an AC outlet.
3 Position the voltage switch to the appropriate setting. Confirm that the blue LED lights indicating the selected voltage setting.
4 With your portable device turned off, plug the adapter's DC tip into the power jack of the portable device.
5 Turn the portable device on.

* PC voltage ratings can be found in the computer's documentation and on the bottom of its original power adapter (see example at right).

For specifications, go to manhattan-products.com.

manhattan®
Life just got easier.™

manhattan-products.com

Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.

Deutsch: Netzteil

1 Wählen Sie den für Ihr Mobilgerät passenden Adapterstecker aus (8 im Lieferumfang). Er muss mit einer Spannungsangabe versehen sein, die kleiner gleich der Spannungsangabe Ihres Notebooks ist. **HINWEIS:** Ein Überschreiten der Spannung oder Stromstärke Ihres Notebooks kann dem Gerät schaden.*
2 Schließen Sie das Netzteil über das beiliegende Stromkabel an eine Steckdose an. Achten Sie darauf, dass die blau LED leuchtet, sie zeigt auch die aktuelle Spannungseinstellung an.
3 Bringen Sie den Spannungsschalter in die entsprechende Position.
4 Schließen Sie den Adapterstecker an Ihr Notebook an. Dieses sollte dabei ausgeschaltet sein.
5 Schalten Sie das Gerät ein.

* Die Spannungsangaben Ihres Notebooks finden Sie in dessen Handbuch sowie auf der Unterseite des Original-Netzteils (siehe obiges Beispiel).

Die Spezifikationen finden Sie auf manhattan-products.com.

Español: Adaptador de Corriente

1 Seleccione el plug de CC (8 incluidos) que se adapte a su dispositivo portatil y esta con un voltaje igual o inferior a la indicada en su Portatil. **NOTA:** Exceder las especificaciones de voltaje o corriente de la poratitl puede causar daños al equipo.*
2 Use el cable de alimentación incluido para conectar el adaptador de corriente a una toma de corriente de CA. Confirme que el LED azul se ilumina para indicar el valor del voltaje de corriente.
3 Coloque el interruptor voltaje en la posición apropiada.
4 Con el dispositivo apagado, conecte el plug de CC en el conector de alimentación del dispositivo portatil.
5 Encienda el dispositivo portatil.

* Los rangos de voltaje de la portatil los puede en la documentación del equipo y en la parte inferior de su adaptador de alimentación original (vea ejemplo anterior).

Para mas especificaciones, visite manhattan-products.com.

Français: Adaptateur secteur

1 Choisissez la fiche CC (8 incluses) qui convient à votre dispositif portable et qui est marquée avec la tension égale ou plus basse que celle de votre PC. **REMARQUE:** Excéder le classement de tension ou courant du PC peut endommager votre équipement.*
2 Connectez l'adaptateur secteur à une prise de courant CA. Confirmez que la bleue DEL s'est allumée, affichant le réglage de tension actuel.
3 Positionnez le commutateur de tension respectivement.
4 Connectez la fiche CC de l'adaptateur au port d'alimentation du dispositif portable. Le dispositif devrait être éteint.
5 Démarrez le dispositif portable.

* Le classement de tension du PC peut être trouvé dans sa documentation et au dessous de son adaptateur secteur original (cf. exemple ci-dessus).

Vous trouvez les spécifications sur manhattan-products.com.

Polski: Zasilacz do notebooka uniwersalny

1 Wybierz odpowiednią końcówkę (w zestawie jest 8 końcówek), która będzie pasowała do Twojego urządzenia przenośnego, następnie podłącz ją do kabla zasilacza. **UWAGA:** Przekroczenie wartości napięcia lub prądu znamionowego może spowodować uszkodzenie urządzenia*.
2 Użyj dołączonego kabla zasilającego, aby podłączyć zasilacz do sieci elektrycznej. Sprawdź, czy zapaliła się niebieski dioda sygnalizująca aktualnie wybraną wartość napięcia.
3 Ustaw przełącznik ustalający napięcie na pożądaną wartość.
4 Gdy urządzenie przenośne jest wyłączone, podłącz kabel z końcówką zasilacza do gniazda zasilania urządzenia.
5 Włącz urządzenie przenośne.

* Informacje na temat wymaganego napięcia znajdziesz w dokumentacji urządzenia, na jego tabliczce znamionowej lub na tabliczce znamionowej oryginalnego zasilacza (zobacz przykład na obrazku).

Pełną specyfikację produktu znajdziecie Państwo na stronie manhattan-products.com.

Italiano: Alimentatore Universale per Notebook

1 Selezionare tra i 8 spinotti DC inclusi quello adatto alla vostra periferica mobile e collegarlo al cavo di uscita dell'alimentatore. **NOTA:** eccedendo il voltaggio o gli indici di corrente del PC si può causare dei danni all'apparecchiatura. *
2 Utilizzare il cavo di alimentazione incluso per collegare l'alimentatore ad una presa di corrente. Verificare che il LED blu sia illuminato, indicando la regolazione corrente della tensione.
3 Posizionare il tasto di selezione della tensione sulla regolazione appropriata.
4 Con la periferica mobile spenta, collegare la punta DC dell'alimentatore nella presa di alimentazione della periferica portatile.
5 Accendere la periferica.

* Gli indici di voltaggio del PC possono essere individuati nella documentazione del computer e nel retro dell'alimentatore originale (vedi l'esempio a destra).

Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattan-products.com.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

English This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, dispose of these separately according to your local requirements. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. In countries outside of the EU: If you wish to discard this product, contact your local authorities and ask for the correct manner of disposal.

Deutsch Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Español Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

Français Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

Italiano Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

Polski Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

Printed on recycled paper.

MAN-101899-UM-ML1-1013-01-0